

KASUTUSJUHE

1. Paigalda ratastele tõkiskingad
2. Keera tugiratast kasutades haagise esiots veidi allapoole (lood ahju kõrval) ja paigalda tagumised pukid:



3. Keera haagise esiots tugiratast kasutades kõrgemale ja paigalda esimesed pukid:



4. Keera tugiratas üles nii, et haagis jääks toetuma pukkidele (jätta tugiratas ohutuse mõttes ~5cm kõrgusele maapinnast, kui tagumiste pukkide ja haagise vahele jääb ~1-2cm ruumi, siis see on täiesti OK – vee raskus surub haagise varsti pukkidele):



5. Paigalda ahjule korsten (korsten koosneb kahest osast)
6. **Ilma veeta on kümblustünni kütmine keelatud! Läbipõlemisoht!** Täida kümblustünn veega. Veendu, et äravoolutrapp (ketiga tünni põhjas) oleks suletud. Suvisel ajal võib kasutada ka tünni küljes olevat kraani.
7. **Enne kütmist peab olema ülemine toru veel all! Läbipõlemisoht!**
8. Kui ülemine toru on vee all, võib alustada kütmisega. Kümblustünn soojeneb kiiremini, kui tal on kate peal. Vett vahepeal mõlaga segades soojeneb vesi samuti kiiremini.
9. Kütmiseks sobivad ainult küttepuid.

10. Suvel on tünni veetemperatuur maitse asi. Talvel on ideaalne temperatuurivahemik 37-39 kraadi. Alla kehatemperatuuri hakkab pikapeale tünnis külm. üle 39 kraadises vees kaua vastu ei pea. See ei pruugi olla tervislik just eriti südameprobleemidega ja kõrge vererõhuga inimestele. Talvel kandke tünnis mütsi, et pea soojas oleks. Soe veeaur hoiab soojas keha ja näo, mis võimaldab tünni nautida tunde ilma külma kartmata.

11. Peale kasutamist tühjenda kümblustünn. Kümblustünni veeväljalaske toru on ahju kõrval. Tünni tühjendamiseks eemalda tünni põhjast ketiga punn (suvisel ajal kasuta kraani). Ahju tühjendamiseks keera lahti ahju veeväljalaske kork (ahju all, keera natuke lahti ja tõmba). Ahju tühjendamine on eriti oluline miinuskraadidega, vastasel juhul vee jäätumisel ahi puruneb!

Kindlasti ära tee nii:

- 1. Ära küta tünni enne, kui ülemine toru on vee all**
- 2. Ära täida kümblustünni, kui haagis ei ole asetatud tugijalgadele.**
- 3. Ära vea veega täidetud haagist.**
- 4. Ära lase tünnist vett välja enne, kui ahi on täielikult kustunud.**
- 5. Ära jäta talvel tünni ega ahju tühjaks laskmata, kui on külmumisoht.**