

Savotta telksauna kasutusjuhend

- Telgi seinad on tehtud tuleohtlikust materjalist, hoia ahju seintest mõistlikul kaugusel
- Kõige suurem oht on tuul, veendu et pingutusvaiad on kindlalt maa sees (rannas eemalda pinnalt pehme liiv ja kinnita vaiad kõva liiva sisse)
- Leili viskamiseks kasuta ainult magevett

Telk

1. Kinnita kuus kaasasolevat tugiposti telgi igasse nurka – esmalt sisesta post ülemisse auku, seejärel postist kinni hoides, kinnita teine ots telgi alumises osas olevasse auku.
2. Aseta telk laiali soovitud asukohta. (PS. Hoia telgi ust suletuna)
3. Kinnita telk vaiadega maa külge. Vaiad võiksid asetteda 1m kaugusel telgist, nii on sul ruumi hiljem nõore pingutada või lödvemaks lasta. Püstita telk nii, et see seisaks kindlalt kõigi kuue posti toel.
4. Paigalda telgi keskmine post.



VAATA VIDEOT

Ahi

5. Võta kortnatorud, ahju jalad ja kivivõred ahju seest välja ning paigalda need.
6. Aseta ahi telki, seejärel paigalda korsten läbi telgi laes oleva augu.
7. Aseta kivid ahju külgedele ja peale.



VAATA VIDEOT